



Sellado de fugas de aire en ático con piso

Guía para la insignia de piso de ático con sellado de fugas de aire

Cumple con los estándares normalizados de trabajo 3.0101.1



Con el permiso del dueño de la propiedad, retire el material del piso para acceder a las cavidades.



Retire solo la cantidad de piso que sea necesaria para acceder a las áreas que requieran sellado de fugas de aire, reparaciones eléctricas o aislamiento de cavidades.



Coloque material de entramado (sellado en los bordes) según sea necesario para bloquear las cavidades y ranuras abiertas antes de agregar el aislamiento.



Sellado de fugas de aire. Revise y selle las fugas de aire en penetraciones de instalaciones eléctricas, de plomería y climatización correctamente.



Vuelva a instalar el piso al concluir el trabajo.



Lista de verificación

Piso de ático con sellado de fugas de aire

RESULTADO DESEADO

Sellado de agujeros, penetraciones, ranuras, grietas, huecos y uniones para evitar fugas de aire y movimiento de humedad entre el ático y el espacio acondicionado.¹

Requisitos del lugar de trabajo²

- ☐ Se retiró el aislamiento existente que fuera necesario para acceder a los lugares donde se requiere el sellado de fugas de aire.
- ☐ Todas las cavidades de las paredes deben estar cubiertas por todos los lados (por ejemplo, con placas superior e inferior). Se instaló entramado adicional donde fuera necesario.
- ☐ Sellar las siguientes grietas, penetraciones y ranuras siguiendo el orden de trabajo para evitar el movimiento de aire, utilizando los materiales apropiados según los tamaños de los orificios, de acuerdo con la tabla de DIRECTRICES DE MATERIALES a la derecha:
 - ☐ Placas superiores de todas las paredes
 - ☐ Techos machihembrados
 - ☐ Ranuras
 - ☐ Plafones caídos
 - ☐ Luces empotradas
 - ☐ Tubos de ventilación de fontanería
 - ☐ Penetraciones eléctricas
 - ☐ Extractores
 - ☐ Techos colgantes
 - ☐ Cajas de escaleras
 - ☐ Chimenea/conducto de humos
 - ☐ Penetraciones de conductos en ático
 - ☐ Cualquier otro orificio/penetración en el plano/límite del ático
- ☐ Área de trabajo limpia.

DIRECTRICES DE MATERIALES PARA EL SELLADO DE FUGAS DE AIRE	
TAMAÑO DE AGUJERO/HUECO	MATERIALES/NOTAS
1/4" o menos (pequeño)	Impermeabilizante
1/4" a 2" (mediano)	Espuma de un componente o resina mástic con respaldo/malla
2" a 3" (grande)	Espuma de dos componentes
3" o más grande (extragrande)	Material de relleno instalado que no se dobla, hunde ni mueve Material de soporte (p. ej., 2X4) instalado para tramos más anchos que 24"

1. Normas relevantes: 3.0101.1

2. Las áreas de alta temperatura y las escotillas del ático se tratan en insignias separadas.

Los materiales de apoyo para instaladores de climatización fueron desarrollados por Simonson Management Services bajo contrato (GS-10F-0065U/89243422FEE400259) y publicadas por el National Renewable Energy Laboratory bajo contrato (DE-AC36-08GO28308) con el Departamento de Energía de EE. UU. Estos materiales de apoyo fueron financiados por el Programa de Asistencia de Climatización con contribuciones de la red de capacitación en climatización.

